

ARBEJDSGANG C-TV POINT-LINER-SYSTEM multi PL[®]-System Harz



Strækfolie lægges på packeren ved at vikle skråt henover så det overlapper.

Strækfolien fikseres med isolerbånd.
VIGTIGT: Isolerbånd skal nå ud over metallet på enden af packeren.



C-TV POINT-LINER-SYSTEM multi PL[®]-System Harz



Reparations sættet
åbnes, Glasfiber måtten
placeres på bordet oven
på beskyttelsesfolien..

Kemi pakken tages,
skille låsen fjernes, og
posen rystes kraftigt



C-TV POINT-LINER-SYSTEM multi PL[®]-System Harz



Glasfibermåtten foldes ud og kemien fordeles jævnt på overfladen ...

...og herefter påføres på alle sider af glasfiberen



C-TV POINT-LINER-SYSTEM multi PL[®]-System Harz



Herefter fjernes
overflødig kemi med
spartel, og luft bobler
fjernes ved at rulletere
ovenpå dækfolien

Den nu imprægnerede
måtte, vikles fast
omkring packeren



POINT-LINER-SYSTEM multi PL[®]-System Harz



Packeren tages
forsigtigt op, og måtten
fikseres med tynde
gummibånd eller
isolerbånd i enderne ...

... Nu kan der hældes
vand på packeren og der
må gerne løbe vand i
røret



C-TV POINT-LINER-SYSTEM multi PL[®]-System Harz



Packeren skubbes eller trækkes ind i røret, til skadesstedet, og fyldes langsomt med luft, til 2 bar (se packerens vejledning)



Hærdetiden er nu ca. 2 timer, (ved grundvand 6 timer)